

Таблица кодов неисправностей

[Пример индикации]: **Е 0** Сработало защитное устройство (общее)

Е - Код узла

0 - Классификационный код

[illegible]

